

## Módulos GeoOffice

Nome	Start	Básico	Georreferenciamento	Topografia	Projetos	Estradas
Comunicação com a maioria das Estações Totais ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Importar arquivos (extensões padrão) ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exportar arquivos (extensões padrão) ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Banco de Dados ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAD ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadernetas ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poligonais ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIGMAS / Desvio Padrão ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Relatório de Reiteração ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lista de Coordenadas ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivelamento ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gerenciador de Camadas ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Configurações de Entidades de Desenho ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colar com Ponto Base ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linha de Comando ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ordenar ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visualização de Atributos ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escala Global ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cálculos de Áreas ▾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Divisão de áreas ▾	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Memoriais ▾	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Reconstituição de Matrícula ▾	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Buffer ▾	✘	✔	✔	✔	✔	✔
Locação ▾	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Loteamento Fundiário ▾	✘	✔	✔	✔	✔	✔
Dimensionamentos ▾	✘	✔	✔	✔	✔	✔
Numeração de Lotes ▾	✘	✔	✔	✔	✔	✔
MDT ▾	✘	✔	✔	✔	✔	✔
Traçado de curvas de nível ▾	✘	✔	✔	✔	✔	✔
Polimesh ▾	✘	✔	✔	✔	✔	✔
Layout de Impressão ▾	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Georreferenciamento de Cálculos e CAD ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Georreferenciar Desenho ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Converte Sistema de Coordenadas ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Imagem Raster ▾	✘	✔	✔	✔	✔	✔
Georreferenciamento de Imagem ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Foto de Satélite ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Nuvem de Pontos ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Geodésia ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Calculadora de Conversões ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Norte Verdadeiro ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Monografia de Marco ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Comunicação com aparelhos de GPS de Navegação ▾	✘	✘	✔	✔	✔	✔
Visualizador 3D ▾	✘	✘	✘	✔	✔	✔
Perfil longitudinal ▾	✘	✘	✘	✔	✔	✔
Adicionar / Remover Estacas ▾	✘	✘	✘	✔	✔	✔
Seções transversais ▾	✘	✘	✘	✔	✔	✔

Greide ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Curva Vertical ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Curva Horizontal ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Seções-tipo ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Layout de Perfis e Seções ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Locação por Perfil ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Nota de Serviço de Terraplanagem ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Relatório de Locação ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Volume entre camadas ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Preenchimento de Corte / Aterro ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Área de Inundação ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Volume entre superfícies ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Mapa de declividades ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Platô ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙	⊙
Curvas Verticais Avançadas ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙
Curvas Horizontais Avançadas ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙
Nível Geológico ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙
Super-largura ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙
Super-elevação ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙
Diagrama de Brückner (massas) ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙
Relatórios avançados de Estradas ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙
Cálculo de Pavimentação ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊙
Importar Pontos de GPS/GNSS/RTK ▾	⊗	⊗	⊙	⊗	⊗	⊗
Importar ODS ▾	⊗	⊗	⊙	⊗	⊗	⊗
Inserir Pontos Georreferenciados ▾	⊗	⊗	⊙	⊗	⊗	⊗

Copiar / Editar SIGMA ▾	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗
Inserir Folha e define escala do projeto ▾	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗
Inserir Confrontação ▾	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗
Checar Perímetro ▾	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗
Gerenciamento de Glebas ▾	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗
Inserir Áreas, Perímetros e Tabelas em formato SGL ▾	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗
Planta de Situação ▾	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗
Mostrar Área no Google Earth ▾	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓
Importar dados do Google Earth ▾	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓
Relatórios para INCRA / SIGEF (3ª. Edição) ▾	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗
SHP (CAR/SICAR) ▾	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓
Configurações ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Importa SHP - Console Trator ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Exporta SHP - Console Trator ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dividir Quadras ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Numerar Talhões ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Filtrar Linhas por Comprimento ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Unir Pontos ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Linhas de Plantio ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Linhas de Colheita ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Gerar Grid ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Conformar Trilhas ou Curvas de Nível ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Simplificar Trilhas ou Curvas de Nível ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Mapa Temático ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Relatório de Agricultura de Precisão ▾	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗